

# LEAK STOP 작업 표준서



적용 설비	냉동, 냉장 시스템	품명	LEAK STOP # 28320 # 28337
-------	------------	----	------------------------------

SYSTEM 약도 (A)



## 작업 순서

- 설비 가동을 중단하십시오.
- (A) 진공작업을 실행하고, 순조로운 주입을 위해 압력을 최소로 유지하십시오. (펌프다운 시킨 후 주입도 가능)
- (B) 저압라인에 LEAK STOP 주입 호수를 연결하십시오.
- (C) 와 같이 LEAK STOP을 주입구보다 높은 위치에 하고, 주입 시 (D)와 같이 지문 표시된 부위를 엄지 손가락으로 주입 완료 시까지 힘껏 눌러주십시오.
- 이 때, 황색액체가 주입되는 것을 확인하며, 전량 주입하십시오.
- 정량의 냉매를 충전하여 주십시오.
- 게이지의 압력을 확인하여 주십시오.
- 설비를 정상 가동 시키십시오.
- 45분 경과 후, 봉인된 부위나 새는 부위를 UV 후레쉬로 확인 할 수 있습니다.

주입 체결 (B)



주입 (C)



주입방법 (D)

